PRIME3 ACM11

User manual
Model: ACM11, wired microphone
IMPORTANT NOTES
- Safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.
- For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel. Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS
1.Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
8. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
9. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
10. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
11. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
12. ESD hints - If the product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again, or move the product to another location.

ERP2 (Energy Related Products)
note This product with ecodesign complies with the stage 2 requirements of Commission Regulation (EC) NO. 1275/2008 implementing Directive 2009/125/EC regard to standby and off mode electric power consumption of electronic household and office equipment.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
2. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
5. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust
6. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
7. Do not place the unit on a amplifier or receiver.
8. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
9. If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
10. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.with a clean, dry or slightly damp cloth.

Hereby, 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from theproduct page at www.prime3.eu. Responsible party: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 688 08 00
E-mail: info@prime3.eu.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may aect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EG, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Bluetooth™ Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment. Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Many thanks for buying our model.
Thank you for buying PRIME3 brand wired microphone. This microphone has an ON/OFF switch, press ON when you use it and press OFF when you don't use it. The wired microphone can plug and play, no battery required; and includes rugged design, built-in Pop filter, reduce noise, suitable size and shape for your hands. This dynamic handheld microphone comes with a 6.35mm type jack, and includes 6.35mm to 3.5mm converter supports various devices which has same type microphone input like speaker, amplifier, mixer etc. It is good for stage singing, family Karaoke, outdoor singing.

Specifications:
- Connectivity technology: XLR
- Connector type: 6.35mm jack, 3.5mm by converter.
- Audio sensitivity: -75 +/-2dB (AT 1KHz)
- Frequency response: 50Hz~14KHz
- Resistance(impedance)Ohm: 600Ω +/- 15%(AT 1KHz)
- Special: include 1pcs x wind-proof microphone cover, 1pcs x non-skid ring, 1pcs 6.35 to 3.5mm converter
- Cable length: 3.5 M
- Application: speaker, amplifier, mixer, Karaoke etc.
- Material: plastic
- Dimension: 55 x 25 x 180mm
- Unit weight: 256 g

Benutzerhandbuch
Modell: ACM11, kabelgebundenes Mikrofon
WICHTIGE HINWEISE
- Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht tropf- oder spritzwassergefährdet sein und nicht in einer feuchten Umgebung, wie z. B. einem Badezimmer, aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
- An Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder in der Nähe von Heizkörpern.
- Auf anderen Stereoanlagen, die zu viel Wärme abstrahlen.
- Blockierung der Belüftung oder in einem staubigen Bereich.
- Bereiche, in denen ständige Vibrationen herrschen.
- Feuchte oder nasse Orte.
- Nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen aufstellen.
- Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Inneren des Geräts zu verschaffen. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Versuchen Sie nicht, Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Geräts zu öffnen; im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE
1. Lesen Sie die Anweisungen - Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
2. Anweisungen aufbewahren - Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden, um sie bei Bedarf nachschlagen zu können.
3. Warnhinweise beachten - Alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
4. Anweisungen befolgen - Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.
5. Installation - Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
6. Stromquellen - Dieses Produkt darf nur mit der Art von Stromquelle betrieben werden, die durch die Kennzeichnung neben dem Netzkabelanschluss angegeben ist. Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrem Haus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen.
7. Wasser und Feuchtigkeit - Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät keinem Zug, Tropfen, Spritzern oder übermäßiger Feuchtigkeit aus, z. B. in einer Sauna oder einem Badezimmer. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens, eines Waschzubers, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens (oder ähnlichem).
8. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten - Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen in das Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf dem Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten, auf das Gerät.
9. Wartung - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
10. Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet hat oder dass diese die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Nicht autorisierte Ersatzteile können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
11. Die höchste für dieses Produkt geeignete Umgebungstemperatur beträgt 35°C.
12. ESD-Hinweise - Sollte das Produkt aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt werden oder nicht mehr funktionieren, schalten Sie es einfach aus und schließen Sie es erneut an, oder bringen Sie es an einen anderen Ort.

ERP2 (Energiebezogene Produkte)
Hinweis Dieses Produkt mit Ökodesign erfüllt die Anforderungen der Stufe 2 der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG hinsichtlich des Stromverbrauchs elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand.

WARNUNG Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1. Benutzen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
2. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Systems, ob die Spannung des Systems mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
5. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht heißen Orten, Regen, Feuchtigkeit oder Staub aus.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes auf.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder Empfänger.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer der elektrischen Komponenten beeinträchtigt.
9. Wenn das System direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Feuchtigkeit auf der Linse im Inneren des Players niederschlagen. In diesem Fall funktioniert das System nicht mehr richtig. Bitte lassen Sie das System etwa eine Stunde lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Hiermit erklärt 2N-Everpol Sp.z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung nden Sie unter www. prime3.eu. Verantwortlich Beteiligte: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warschau, Polen,
Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@prime3.eu.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG ist das Gerät mit Batterien ausgestattet. Die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

Bluetooth™ Der Eigentümer der Marken und Bluetooth®-Logo ist die Firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Die Verwendung dieser Marken und Logos ist lizenzpflichtig. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Informationen zur Umwelt
Alle unnötigen Verpackungen wurden weggelassen. Wir haben versucht, die
Verpackung leicht in drei Materialien zu trennen: Karton (Schachtel), Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutz Schaumfolie). Ihr System besteht aus Material, das recycelt und wiederverwendet werden kann und wiederverwendet werden kann, wenn es von einem spezialisierten Unternehmen demontiert wird. Bitte beachten Sie die Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten. Das Aufnehmen und Wiedergeben von Material kann zustimmungspflichtig sein. Siehe . Copyright Act 1956 und The Performer's Protection Acts 1958 bis 1972.

Vielen Dank für den Kauf unseres Modells
Vielen Dank, dass Sie sich für ein kabelgebundenes Mikrofon der Marke PRIME3 entschieden haben. Dieses Mikrofon hat einen ON/OFF-Schalter, drücken Sie ON, wenn Sie es verwenden und drücken Sie OFF, wenn Sie es nicht verwenden. Das kabelgebundene Mikrofon kann Plug and Play, keine Batterie erforderlich; und umfasst robustes Design, eingebauter Pop-Filter, reduzieren Lärm, geeignete Größe und Form für Ihre Hände. Dieses dynamische Handmikrofon ist mit einem 6,35mm Klinkenstecker ausgestattet, und der mitgelieferte 6,35mm zu 3,5mm Konverter unterstützt verschiedene Geräte, die den gleichen Mikrofoneingang haben, wie z.B. Lautsprecher, Verstärker, Mixer etc. Es ist gut für Bühnengesang, Familien-Karaoke, Gesang im Freien.

Spezifikationen:
- Anschlusstechnologie: XLR
- Steckertyp: 6,35 mm Klinke, 3,5mm durch Konverter
- Audio-Empfindlichkeit: -75 +/-2dB (AT 1KHz)
- Frequenzgang: 50 Hz~14 KHz
- Widerstand(Impedanz)Ohm: 600Ω +/- 15%(AT 1KHz)
- Spezial: enthalten 1pcs x winddichte Mikrofonabdeckung, 1pcs x rutschfester Ring, 1pcs 6,35 zu 3,5mm Konverter.
- Kabellänge: 3.5 M
- Anwendung: Lautsprecher, Verstärker, Mixer, Karaoke etc.
- Material: Kunststoff.
- Abmessungen: 55 x 25 x 180 mm
- Stückgewicht: 256 g

Instrukcja obsługi
Model: ACM11, mikrofon przewodowy
WAŻNE INFORMACJE
- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
- Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
- Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
- Blokując wentylację lub w zapylonym miejscu.
- W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
- W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.
- Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytać instrukcje — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. Zachować instrukcje — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. Przestrzegać ostrzeżeń — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Przestrzegać instrukcji — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. Instalacja — należy ustawić urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Źródła zasilania – urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych na oznaczeniach na kablu zasilania. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
7. Woda i wilgoć — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
8. Przedmioty i ciecze w urządzeniu — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecze.
9. Serwisowanie – nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narazić użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
10. Części zamienne — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
11. Maksymalna temperatura otoczenia urządzenia wynosi 35°C.
12. Wskazówki dotyczące wyładowań elektrostatycznych — jeśli działanie urządzenia jest zakłócone wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go wyłączyć i ponownie włączyć lub przenieść urządzenie w inne miejsce.

Uwaga dotycząca ERP2 (urządzeń związanych z energią)
Niniejsze urządzenie z ekoprojektem spełnia wymagania etapu 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 wprowadzającego dyrektywę 2009/125/WE dotyczącą poboru energii przez wyłączone i znajdujące się w trybie czuwania urządzenia elektroniczne do zastosowań biurowych i domowych.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.
1. Nie wolno pozostawić pracującego urządzenia bez nadzoru! Należy wyłączać urządzenie, gdy nie jest ono używane, nawet przez krótką chwilę.
2. Urządzenia nie wolno obsługiwać za pośrednictwem zewnętrznego zegara z układem czasowym ani za pomocą oddzielnego układu ze zdalnym sterowaniem.
3. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, wymianę powinien wykonać producent, autoryzowany punkt serwisowy lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
4. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie odpowiada napięciu występującemu w lokalnej sieci zasilającej.
5. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.
6. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
7. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.
8. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
9.Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
10. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

Niniejszym 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.prime3.pl w zakładce produktu.

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/EG. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać
recyklingowi i ponownie użyć.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Bluetooth™ Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń. Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.

Dziękujemy za zakup mikrofonu przewodowego marki PRIME3. Ten mikrofon ma przełącznik ON/OFF, naciśnij ON, gdy go używasz i naciśnij OFF, gdy go nie używasz. Mikrofon przewodowy może być podłączany i odtwarzany, nie wymaga baterii; ma wytrzymałą konstrukcję, wbudowany filtr Pop, redukuje szumy, ma odpowiedni rozmiar i kształt dla dłoni. Ten dynamiczny mikrofon ręczny jest wyposażony w gniazdo typu 6,35 mm i zawiera konwerter 6,35 mm na 3,5 mm, który obsługuje różne urządzenia z wejściem mikrofonowym tego samego typu, takie jak głośnik, wzmacniacz, mikser itp. Nadaje się do śpiewania na scenie, rodzinnego karaoke, śpiewania w plenerze.

Specyfikacja:
- Technologia łączności: XLR
- Typ złącza: 6,35mm jack, 3,5 mm przez konwerter.
- Czułość audio: -75 +/-2 dB (AT 1KHz)
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz~14 KHz.
- Rezystancja (impedancja) Ohm: 600Ω +/- 15% (AT 1KHz)
- Specjalne: zawiera 1szt x wiatroodporna osłona mikrofonu, 1szt x pierścień antypoślizgowy, 1szt konwerter 6.35 na 3.5mm
- Długość kabla: 3,5 m
- Zastosowanie: głośnik, wzmacniacz, mikser, karaoke itp.
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 55 x 25 x 180 mm
- Waga: 256 g